



Manual del usuario

DELOCK[®]
we move the world

Express Card eSATA II



N° del Producto: 61382

N° de manual del usuario: 61382-a

www.delock.de



Descripción

Este adaptador cumple con la normativa para tarjetas Express / 54 y se caracteriza por su peculiar forma en L. Añade dos puertos eSATA II al portátil para conectar dispositivos SATA, tales como unidades de disco duro externas.

Especificación técnica

- 2x eSATA
- Express Card / 54 estándar, especificación 1.0
- Express Card tasa de transferencia de datos de hasta 250 Mbps
- Especificación SATA II, tasa de transferencia de datos de hasta 3 Gbps
- Funciones Conexión en caliente, Hot Swap
- Para Windows 2000/XP/2003

Requisitos del Sistema

- Portátil con una ranura Express Card 54mm
- Windows 2000/XP/2003

Contenido del paquete

- Express Card eSATA II
- CD con el controlador
- Manual del usuario

*Asegúrese de que el paquete del producto contenga todos los elementos antes de su funcionamiento. Si falta o hay algo dañado, por favor póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

Nota:

Siga las instrucciones generales para la instalación de la adaptador. En caso necesario, lea el manual de su equipo o pida ayuda a un especialista.



Instalación del controlador

Service Pack 2 de Windows XP

- 1.** Encienda su PC.
- 2.** Inserte la tarjeta en la ranura Express Card 54mm.
- 3.** Aparecerá el asistente de hardware.
- 4.** Elija la opción "No, no en este momento" y haga clic en "Continuar".
- 5.** Coloque el CD del controlador en la unidad de CR-ROM, elija "Instalar software automáticamente" y haga clic en "Continuar".
- 6.** El equipo detectará el controlador y lo instalará automáticamente. Haga clic en "Finalizar".
- 7.** Ahora ya puede utilizar el dispositivo.

Service Pack 1 de Windows XP / 2000 / 2003

- 1.** Encienda su PC.
- 2.** Inserte la tarjeta en la ranura Express Card 54mm.
- 3.** Aparecerá el asistente de hardware.
- 4.** Coloque el CD del controlador en la unidad de CR-ROM, elija "Instalar software automáticamente" y haga clic en "Continuar".
- 5.** El equipo detectará el controlador y lo instalará automáticamente. Haga clic en "Finalizar".
- 6.** Ahora ya puede utilizar el dispositivo.



Soporte técnico Delock

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente support@delock.de / www.delock.fr

o llamando al teléfono 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43).

El horario de atención de nuestro número de teléfono de atención al cliente es:

Lun – Vie: 9:00 – 17:30 Coste de la llamada 0,12 / min*

* Se aplicará una tarifa de conexión en función del horario de tarifas de Deutsche Telekom AG o de la compañía telefónica local.

Para llamadas fuera de Alemania, marcar el teléfono: 00493081789324

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web:
www.delock.fr

Cláusula final

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

Copyright

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de todas las partes de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónicamente o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.