



Manuel d'utilisation

**DELOCK**<sup>®</sup>  
we move the world

## PCMCIA adapter CardBus à 2x eSATA



N° produit: 61618  
N° manuel: 61618-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



---

## Description

L'adaptateur PCMCIA de Delock, CardBus à eSATA étend votre ordinateur portable en lui ajoutant deux ports eSATA. Vous pouvez connecter des périphériques SATA tels sur l'adaptateur.

## Spécifications techniques

- 2 x eSATA Ports
- Serial ATA spécification révision 1.0
- 32-Bit Card Bus Type II
- Début de données jusqu'à 1.5 Gbps
- Hot Swap, Plug & Play
- Pour Windows 98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP/XP-64/Server 2003, Linux

## Configuration système requise

- PC ou portable avec un slot PCMCIA CardBus II Slot disponible
- Windows 98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP/XP-64/Server 2003, Linux

## Contenu de l'emballage\*

- Adaptateur PCMCIA, CardBus à eSATA
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

\*Assurez-vous que l'emballage du produit contient tous les éléments avant de procéder. Si un quelconque élément venait à manquer ou était endommagé, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

## Note:

Suivez les instructions générales pour l'installation de l'Adaptateur. Si nécessaire, consultez le manuel de votre ordinateurs, ou demander l'aide d'un spécialiste.

## Installation du pilote

### Windows XP Service Pack 1/XP-64/Server 2003

1. Allumez votre ordinateur.
2. Insérez la carte dans votre slot CardBus.
3. Ensuite, Windows affiche l'assistant matériel.
4. Mettez le CD pilote dans le lecteur CD ROM et cliquez sur "Suivant".
5. Choisissez "Installer le logiciel automatiquement" et cliquez sur "Continuer".
6. Une fois le pilote localisé, cliquez sur "Suivant" et cliquez sur "Terminer".
7. Redémarrez votre PC.



8. Après redémarrage vous pouvez immédiatement commencer à utiliser le périphérique.

### **Windows XP Service Pack 2**

1. Allumez votre ordinateur.
2. Insérez la carte dans votre slot CardBus.
3. Ensuite, Windows affiche l'assistant matériel. Choisissez l'option "Non, pas pour l'instant".
4. Mettez le CD pilote dans le lecteur CD ROM et cliquez sur "Suivant".
5. Choisissez "Installer le logiciel automatiquement" et cliquez sur "Continuer".
6. Une fois le pilote repéré, cliquez sur "Continuer l'installation".
7. Cliquez sur "Suivant" et cliquez sur "Terminer".
8. Redémarrez votre PC.
9. Après redémarrage vous pouvez immédiatement commencer à utiliser le périphérique.

### **Windows 2000**

1. Allumez votre ordinateur.
2. Insérez la carte dans votre slot CardBus.
3. Ensuite, Windows affiche l'assistant matériel.
4. Mettez le CD pilote dans le lecteur CD ROM et cliquez sur "Suivant".
5. Veuillez choisir "Rechercher un pilote de périphérique adapté" et cliquez sur "Suivant".
6. Sélectionnez l'option "Lecteur de CD" et cliquez sur "Suivant".
7. Une fois le pilote localisé, cliquez sur "Suivant" et cliquez sur "Terminer".
8. Redémarrez votre PC.
9. Après redémarrage vous pouvez immédiatement commencer à utiliser le périphérique.

### **Windows 98/98SE/ME**

1. Allumez votre ordinateur.
2. Insérez la carte dans votre slot CardBus.
3. Ensuite, Windows affiche l'assistant matériel.
4. Mettez le CD pilote dans le lecteur CD ROM et cliquez sur "Suivant".
5. Sélectionnez pour "Choisir le meilleur pilote", et cliquez sur "Suivant".
6. Cliquez sur "Parcourir", choisissez le chemin: "Unité CD ROM\Silicon\_Image\SIL3x12\Windows" et cliquez sur "OK".
7. Une fois le pilote localisé, cliquez sur "Suivant" et cliquez sur "Terminer".
8. Redémarrez votre PC.
9. Après redémarrage vous pouvez immédiatement commencer à utiliser le



---

périphérique.

### **Assistance Delock**

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client: [support@delock.de](mailto:support@delock.de) / [www.delock.fr](http://www.delock.fr) ou par téléphone 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Vous pouvez contacter notre service hotline aux horaires suivants: Lun – Ven: 9:00 – 17:30 tarif 0,12€ / min\*

\* Des frais de connexion s'appliquent selon les tarifs horaires de Deutsche Telekom AG ou de votre prestataire de téléphonie local.

Pour les appels hors d'Allemagne, veuillez composer le 00493081789324

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil: [www.delock.fr](http://www.delock.fr)

### **Clause finale**

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

### **Copyright**

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.