



Manual del usuario

DELOCK[®]
we move the world

PCMCIA adapter CardBus a 2x eSATA



Nº del Producto: 61618
Nº de manual del usuario: 61618-a
www.delock.com



Descripción

El adaptador PCMCIA, CardBus a eSATA de Delock amplía su ordenador portátil con dos puertos eSATA. Puede conectar dispositivos SATA como al adaptador.

Especificación técnica

- 2 x eSATA puertos
- Revisión 1.0 de la especificación Serial ATA
- Card Bus 32-Bit tipo II
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 1.5 Gbps
- Hot Swap y Conectar y listo (Plug & Play)
- Para Windows 98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP/XP-64/Server 2003, Linux

Requisitos del Sistema

- Equipo de sobremesa o portátil con una ranura PCMCIA CardBus II
- Windows 98/98SE/ME/NT4.0/2000/XP/XP-64/Server 2003, Linux

Contenido del paquete*

- Adaptador PCMCIA, CardBus a eSATA
- Driver en CD
- Manual del usuario

*Asegúrese de que el paquete del producto contenga todos los elementos antes de su funcionamiento. Si falta o hay algo dañado, por favor póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

Nota:

Siga las instrucciones generales para la instalación de la adaptador. En caso necesario, lea el manual de su equipo o pida ayuda a un especialista.

Instalación del controlador

Windows XP Service Pack 1/XP-64/Server 2003

1. Encienda su PC.
2. Inserte la tarjeta en la ranura CardBus.
3. A continuación, Windows mostrará el asistente para hardware.
4. Inserte el CD del controlador en la unidad de CD ROM y haga clic en "Siguiente".
5. Elija "Instalar software automáticamente" y haga clic en "Continuar".
6. Una vez encontrado el controlador, haga clic en "Siguiente". Clic en "Finalizar".
7. Reinicie el equipo.



-
8. Después del reinicio el dispositivo estará listo para su uso.

Windows XP Service Pack 2

1. Encienda su PC.
2. Inserte la tarjeta en la ranura CardBus.
3. A continuación, Windows mostrará el asistente para hardware. Elija la opción "No, no en este momento".
4. Inserte el CD del controlador en la unidad de CD ROM y haga clic en "Siguiendo".
5. Elija "Instalar software automáticamente" y haga clic en "Continuar".
6. Cuando se haya encontrado el controlador, haga clic en "Continuar instalación".
7. Haga clic en "Siguiendo". Clic en "Finalizar".
8. Reinicie el equipo.
9. Después del reinicio el dispositivo estará listo para su uso.

Windows 2000

1. Encienda su PC.
2. Inserte la tarjeta en la ranura CardBus.
3. A continuación, Windows mostrará el asistente para hardware.
4. Inserte el CD del controlador en la unidad de CD ROM y haga clic en "Siguiendo".
5. Elija "Buscar un controlador de dispositivo adecuado" y haga clic en "Siguiendo".
6. Seleccione la opción "Unidad de CD" y haga clic en "Siguiendo".
7. Una vez encontrado el controlador, haga clic en "Siguiendo". Clic en "Finalizar".
8. Reinicie el equipo.
9. Después del reinicio el dispositivo estará listo para su uso.

Windows 98/98SE/ME

1. Encienda su PC.
2. Inserte la tarjeta en la ranura CardBus.
3. A continuación, Windows mostrará el asistente para hardware.
4. Inserte el CD del controlador en la unidad de CD ROM y haga clic en "Siguiendo".
5. Elija el "Controlador más adecuado" y haga clic en "Siguiendo".
6. Haga clic en "Examinar" y elija la ruta "Unidad de CD-ROM\Silicon_Image\SIL3x12\Windows". Por último, haga clic en "Aceptar".
7. Una vez encontrado el controlador, haga clic en "Siguiendo". Clic en



"Finalizar".

8. Reinicie el equipo.
9. Después del reinicio el dispositivo estará listo para su uso.

Soporte técnico Delock

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente support@delock.de / www.delock.es o llamando al teléfono 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43).

El horario de atención de nuestro número de teléfono de atención al cliente es:
Lun – Vie: 9:00 – 17:30 Coste de la llamada 0,12 / min*

* Se aplicará una tarifa de conexión en función del horario de tarifas de Deutsche Telekom AG o de la compañía telefónica local.

Para llamadas fuera de Alemania, marcar el teléfono: 00493081789324

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web: www.delock.es

Cláusula final

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

Copyright

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de todas las partes de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónicamente o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.