



Manual del usuario

DELOCK[®]
we move the world

Convertidor SATA / IDE eSATA / USB 2.0



Nº del Producto: 61511
Nº de manual del usuario: 61511-a
www.delock.com



Descripción

El convertidor le permite conectar unidades HDD IDE de 2,5" y 3,5", así como unidades CD-ROM, CD RW-, DVD-ROM y DVD RW al puerto USB del equipo. También puede conectar unidades HDD SATA al puerto eSATA. Para ello, basta con conectar el dispositivo al puerto IDE o SATA del convertidor enchufando el cable eSATA o USB adjunto al equipo. Otra posibilidad es conectar dos dispositivos, un dispositivo IDE y otro SATA al convertidor.

Especificación técnica

USB a IDE:

- para unidades HDD IDE de 2,5" o 3,5"
- IDE con 40 o 44 contactos
- para dispositivos ATA/ATAPI como unidades CD-ROM, DVD-ROM

SATA a eSATA:

- para unidades HDD SATA I/II de 2,5" o 3,5"
- SATA 7+15 contactos
- Permite el reinicio
- Indicador LED
- Para Windows 98SE/ME/2000/XP, Mac 10.X o más adelante

Requisitos del Sistema

- PC o equipo portátil con un puerto con un eSATA resp. USB
- Windows 98SE/ME/2000/XP, Mac 10.X o más a

Contenido del paquete*

- Convertidor SATA-IDE
- Fuente de alimentación externa
- Cable USB y cable eSATA
- Cable de 4 contactos
- Adaptador IDE de 2,5"
- Driver en CD
- Manual del usuario

*Asegúrese de que el paquete del producto contenga todos los elementos antes de su funcionamiento. Si falta o hay algo dañado, por favor póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.



Nota:

Siga las instrucciones generales para la instalación de convertidor. En caso necesario, lea el manual de su equipo o pida ayuda a un especialista.

Hardware Instalación**Conectar dispositivos IDE/ATA/ATAPI:**

1. Asegúrese de que el puente está en la posición MAESTRO en el dispositivo.
2. Enchufe el conector de 40 contactos del convertidor al dispositivo.
3. Conecte el cable de 4 contactos al conversor y el otro extremo al dispositivo.
4. Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente y el otro extremo al dispositivo.
5. No siga la instalación del controlador.

Conectar dispositivos IDE de 2,5":

1. Conecte el adaptador IDE de 2,5" a la unidad de disco duro de 2,5".
2. Enchufe el conector de 40 contactos al convertidor.
3. Enchufe el cable de 4 contactos al conector y el otro extremo al adaptador IDE.
4. Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente y el otro extremo al convertidor.
5. Ahora siga la instalación del controlador.

Conectar los dispositivos SATA/II:

Si desea utilizar dispositivos SATA, asegúrese de que su PC dispone de un puerto eSATA. No funciona a través de la interfaz USB.

1. Enchufe el conector SATA del convertidor al dispositivo SATA.
2. Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente y el otro extremo al convertidor.
3. Ahora siga la instalación del controlador.



Instalación del controlador

Windows 2000, XP

1. Encienda su PC.
2. Enchufe el cable USB en el puerto USB y el cable SATA en el puerto eSATA.
3. Encienda su convertidor.
4. El convertidor será reconocida y podrá comenzar a utilizar el dispositivo inmediatamente.

Windows 98/98SE/ME

Convertidor para USB:

1. Encienda su PC.
2. Enchufe el cable USB en el convertidor y el extremo macho A USB en el puerto USB.
3. Encienda su convertidor.
4. A continuación, Windows mostrará el asistente para hardware.
5. Inserte el CD del controlador en la unidad de CD ROM y haga clic en "Siguiente".
6. Elija el "controlador más adecuado" y haga clic en "Siguiente".
7. Elija la opción "Unidad de CD-ROM" y seleccione la ruta de acceso "CD-ROM\Easy IDE\Win98 Driver", haga clic en "Aceptar" y haga clic en "Siguiente".
8. Una vez encontrado el controlador "Myson Century", haga clic en "Siguiente".
9. Clic en "Finalizar".
10. Reinicie el equipo.
11. Después del reinicio el dispositivo estará listo para su uso.

Windows 98/98SE/ME

Convertidor para SATA:

1. Encienda su PC.
2. Enchufe el cable SATA en el convertidor y el extremo macho eSATA en el puerto eSATA.
3. Encienda su convertidor.
4. Haga clic en "Inicio", "Configuración", "Panel de control", "Sistema", "Administrador de dispositivos".
5. A continuación, haga clic en las "unidades de disco" y doble clic en disco. Vaya a "Configuración", haga clic en la unidad extraíble y asigne una letra de unidad. Haga clic en "Aceptar".
6. Su PC le pedirá reiniciarse. Haga clic en "Sí" para reiniciar el equipo.
7. Después de reiniciar, la unidad externa será reconocida y podrá comenzar a utilizar el dispositivo inmediatamente.



Soporte técnico Delock

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente support@delock.de / www.delock.es

o llamando al teléfono 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43).

El horario de atención de nuestro número de teléfono de atención al cliente es:

Lun – Vie: 9:00 – 17:30 Coste de la llamada 0,12 / min*

* Se aplicará una tarifa de conexión en función del horario de tarifas de Deutsche Telekom AG o de la compañía telefónica local.

Para llamadas fuera de Alemania, marcar el teléfono: 00493081789324

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web:
www.delock.es

Cláusula final

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

Copyright

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de parte alguna de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónicamente o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.