



Příručka uživatele

**DELOCK**<sup>®</sup>  
we move the world

## Express Card eSATA II



Číslo produktu: 61386  
Kód uživatelské příručky: 61386-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



## **Popis**

Adaptér vyhovuje standartu express card / 34. Rozšiřuje Váš notebook o dva přídavné eSATA II porty pro možnost připojení SATA zařízení jako jsou externí hardisky.

## **Specifikace**

- 2x eSATA
- Express Card / 34 standart, specifikace 1.0
- Express Card rychlost přenosu dat až do 250 Mbps
- SATA II specifikace, rychlost přenosu dat až do 3 Gbps
- Podpora SATA Port-multiplier (vícenásobné SATA zařízení v jednom portu)
- Podpora Legacy Command Queuing (LCQ) and Native Command Queuing (NCQ)
- Hot Plug, Hot Swap
- pro Windows 2000/XP/2003, Linux

## **Systémové požadavky**

- Notebook s volným Express Card slotem
- Windows 2000/XP/2003, Linux

## **Obsah balení\***

- Express Card eSATA II
- CD s ovladači
- uživatelská příručka

\*Před použitím se ujistěte, zda balení obsahuje všechny položky. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte prosím svého prodejce.

## **Poznámka:**

Pro instalaci adaptéru postupujte dle následujících všeobecných instrukcí. Jestliže to bude nezbytné, přečtěte si manuál k Vašemu počítači nebo požádejte o pomoc specialistu.

## **Instalace ovladače**

### **Windows XP Service Pack 2**

1. Zapněte počítač.
2. Vložte kartu do Express Card slotu.
3. Pak, Windows zobrazí průvodce přidání zařízení.
4. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky a vyberte "Ne, teď" a klikněte na "Pokračovat".



5. Vyberte "Instalovat software automaticky" a klikněte na "další".
6. Driver bude vyhledán a nainstalován automaticky. Klikněte na "Dokončit".
7. Nyní můžete začít zařízení používat.

### **Windows XP Service Pack 1**

1. Zapněte počítač.
2. Vložte kartu do Express Card slotu.
3. Pak, Windows zobrazí průvodce přidání zařízení.
4. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky a klikněte na "Další".
5. Vyberte "Instalovat software automaticky" a klikněte na "další".
6. Driver bude vyhledán a nainstalován automaticky. Klikněte na "Dokončit".
7. Nyní můžete začít zařízení používat.

### **Windows 2000**

1. Zapněte počítač.
2. Vložte kartu do Express Card slotu.
3. Pak, Windows zobrazí průvodce přidání zařízení.
4. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky a klikněte na "Další".
5. Vyberte prosím "Vyhledat vhodný driver zařízení" a klikněte na "Další".
6. Zvolte možnost "CD mechanika" a klikněte na "další".
7. Po vyhledání driveru, klikněte na "Další". A na závěr klikněte na "Dokončit".
8. Nyní můžete začít zařízení používat.

### **Windows 2003**

1. Zapněte počítač.
2. Vložte kartu do Express Card slotu.
3. Pak, Windows zobrazí průvodce přidání zařízení.
4. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky a klikněte na "Další".
5. Vyberte prosím "Vyhledat vhodný driver zařízení" a klikněte na "Další".
6. Driver bude vyhledán a nainstalován automaticky. Klikněte na "Dokončit".
7. Nyní můžete začít zařízení používat.



---

### **Technická podpora**

S dalšími technickými otázkami můžete kontaktovat naše středisko podpory: support@delock.de nebo telefonicky +49 30 81789324 (pouze německy nebo anglicky) \*

Servisní středisko je v provozu v pracovní dny od 9:00 do 17:30 hodin

\*Bezplatné hovory z České a Slovenské republiky nejsou možné. Další informace vám může zprostředkovat rovněž prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Aktuální informace o produktu můžete nalézt i na našich webových stránkách <http://www.delock.com>

### **Závěrečné upozornění**

Informace a data obsažená v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby neručíme.

### **Copyright**

Bez předchozího písemného výslovného svolení od Delocku nesmí být použita žádná část této příručky pro jakékoliv účely rozmnožování, překládání nebo dalších úprav nezávisle na tom, jakým způsobem nebo jakými prostředky k tomu dochází (elektronicky nebo mechanicky).

Ochranná známka Delock je registrovaná obchodní značka a bez písemného svolení jejích vlastníků nesmí být používána. Nesmí být v žádném případě upravena nebo doplněna.

Ochranné známky, obchodní jména, značky a názvy produktů použité v této příručce mohou být registrovanými ochrannými známkami třetích firem zapsanými u příslušných úřadů.