



Příručka uživatele

DELOCK®
we move the world

Karta PCI Express s FireWire A 3+1 Porty



Číslo produktu: 89132
Kód uživatelské příručky: 89132-a
www.delock.com



Popis

DeLock PCI Express karta rozšiřuje vaše PC o tři externí FireWire 400 porty a jeden interní FireWire 400 port. Můžete tak ke kartě připojit zařízení jako jsou externí skříně s disky, digitální fotoaparáty, kamery, adaptéry, atd.

Specifikace

- 3 x externí FireWire 1394A
- 1 x interní FireWire 1394A
- Přenosová rychlost dat až 400 Mbps
- Podporuje OHCI verze V1.0 and 1.1
- PCI Express x1 Standard
- Podpora PCI Express 1.0a
- Hot Plug, Plug & Play
- pro Windows 2000/XP/XP-64/Server 2003, Linux Kernel 2.6

Systémové požadavky

- PC s volným PCI Express slotem
- Windows 2000/XP/XP-64/Server 2003, Linux Kernel 2.6

Obsah balení*

- PCI Express card FireWire
- uživatelská příručka

*Před použitím se ujistěte, zda balení obsahuje všechny položky. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte prosím svého prodejce.

Instalace hardware

Poznámka:

Postupujte podle obecných instrukcí pro instalaci karty. Pokud je to potřeba, použijte manuál vašeho PC nebo požádejte o pomoc specialistu.

1. Vypněte PC a odpojte přívodní šňůru napájení.
2. Otevřete kryt PC.
3. Vyndejte záslepku z volného PCI slotu.
4. Vložte kartu opatrně do volného PCI slotu až zcela dosedne..
5. Přišroubujte pomocí šroubováku kartu ke skříně.
6. Nasadte zpět kryt a připojte napájecí šňůru..



Instalace ovladače

1. Po dokončení instalace hardwaru se driver nainstaluje automaticky. Poté restartujte počítač.
2. Můžete začít ihned toto zařízení používat.

Technická podpora

S dalšími technickými otázkami můžete kontaktovat naše středisko podpory: support@delock.de nebo telefonicky +49 30 81789324 (pouze německy nebo anglicky) *

Servisní středisko je v provozu v pracovní dny od 9:00 do 17:30 hodin

*Bezplatné hovory z České a Slovenské republiky nejsou možné. Další informace vám může zprostředkovat rovněž prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Aktuální informace o produktu můžete nalézt i na našich webových stránkách <http://www.delock.com>

Závěrečné upozornění

Informace a data obsažená v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby neručíme.

Copyright

Bez předchozího písemného výslovného svolení od Delocku nesmí být použita žádná část této příručky pro jakékoliv účely rozmnožování, překládání nebo dalších úprav nezávisle na tom, jakým způsobem nebo jakými prostředky k tomu dochází (elektronicky nebo mechanicky).

Ochranná známka Delock je registrovaná obchodní značka a bez písemného svolení jejích vlastníků nesmí být používána. Nesmí být v žádném případě upravena nebo doplněna.

Ochranné známky, obchodní jména, značky a názvy produktů použité v této příručce mohou být registrovanými ochrannými známkami třetích firem zapsanými u příslušných úřadů.