



Gebrauchsanweisung

**DELOCK®**  
we move the world

## PCI Express Karte zu Express Card 54mm



Produkt-Nr.:89133  
Beschreibung-Nr.:89133-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



---

## Kurzbeschreibung

Mit der DeLock PCI Express Karte können Sie an Ihrem Computer Express Karten betreiben. Sie können entweder 34mm oder 54mm Express Karten benutzen.

## Technische Daten

- PCI Express x1 Standard
- Unterstützt Express Card 34mm oder 54mm
- Datentransferrate bis zu 2.5 Gbps
- USB Stromanschluss
- LED Status Anzeige
- Unterstützt PCI Express 1.0a Spezifikation
- Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/XP-64/Server 2003, Linux Kernel 2.6

## Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz
- Einem freien USB Port
- Windows 2000/XP/XP-64/Server 2003, Linux Kernel 2.6

## Packungsinhalt\*

- PCI Express Karte zu Express Card
- USB Kabel
- Bedienungsanleitung

\*Überzeugen Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle Bestandteile des Lieferumfangs in der Verpackung enthalten sind. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

## Hardware Installation

### Hinweis:

Folgen Sie den hier anschließenden allgemeinen Anweisungen zur Installation der Karte. Bei Bedarf lesen Sie bitte in Ihrem Computerhandbuch nach oder wenden Sie sich an einen Fachmann.

1. Schalten Sie Ihren PC aus, ziehen Sie das Netzkabel.
2. Öffnen Sie das Gehäuse.
3. Entfernen Sie das Slotblech vom gewünschten freien PCI Express Steckplatz.
4. Stecken Sie die Karte gerade und vorsichtig in den freien PCI Express Slot, bis sie fest sitzt.
5. Befestigen Sie die Karte mit einer Schraube am Gehäuse.



6. Schließen Sie das USB Kabel an die PCI Express Karte und dann verbinden Sie das USB Kabel mit einem freien USB Port Ihres Computers.
7. Schließen Sie das Gehäuse wieder und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.

### **Treiber Installation**

1. Nach dem Einbau des Gerätes wird nach dem Neustart der Treiber automatisch installiert.
2. Sie können nun das Gerät verwenden.

### **Support Delock**

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an [support@delock.de](mailto:support@delock.de) / [www.delock.de](http://www.delock.de) oder telefonisch an 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Sie können die Service-Line zu folgenden Zeiten erreichen:

Mo – Fr: 9:00 – 17:30 Uhr brutto 0,12/min\*

Alle Anrufer außerhalb Deutschlands wählen bitte 00493081789324

\*Es entstehen Ihnen Verbindungsentgelte gemäß der Verbindungspreisübersicht der Deutschen Telekom AG bzw. Ihres Telefonanbieters für ein Gespräch zur Ortseinwahl.

Aktuelle Produktinformationen und Treiber Downloads finden Sie auch auf unserer Homepage: [www.delock.de](http://www.delock.de)

### **Schlussbestimmung**

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

### **Copyright**

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.