



Manual del usuario

DELOCK®
we move the world

Tarjeta PCI Express para tarjeta Express 54mm



Nº del Producto: 89133
Nº de manual del usuario: 89133-a
www.delock.com



Descripción

La tarjeta PCI Express DeLock le permite utilizar tarjetas Express en el equipo. Puede utilizar tarjetas Express de 34 mm o de 54 mm.

Especificación técnica

- PCI Express x1 estándar
- Admite tarjetas Express de 34 mm o de 54 mm
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 2.5 Gbps
- Conector de alimentación USB
- Indicador LED
- Cumple las especificaciones de PCI Express 1.0a
- Conectar y listo (Plug & Play)
- Para Windows 2000/XP/XP-64/Server 2003, Linux Kernel 2.6

Requisitos del Sistema

- PC con una ranura PCI Express libre
- Un puerto USB disponible
- Windows 2000/XP/XP-64/Server 2003, Linux Kernel 2.6

Contenido del paquete*

- Tarjeta PCI Express para tarjeta Express
- Cable USB
- Manual del usuario

*Asegúrese de que el paquete del producto contenga todos los elementos antes de su funcionamiento. Si falta o hay algo dañado, por favor póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

Hardware Instalación

Nota:

Siga las instrucciones generales para la instalación de la tarjeta. En caso necesario, lea el manual de su equipo o pida ayuda a un especialista.

1. Apague su equipo y desconecte el cable de alimentación.
2. Abra la carcasa.
3. Retire el soporte de la ranura de la ranura PCI Express disponible.
4. Inserte la tarjeta en posición recta y con cuidado en la ranura PCI Express libre hasta que quede correctamente asentada.
5. Utilice un tornillo para fijar la tarjeta a la carcasa.
6. Conecte el cable USB de la tarjeta PCI Express y el USB a un puerto USB



disponible.

7. Vuelva a colocar la carcasa y conecte el adaptador de CA del cable de alimentación.

Instalación del controlador

1. Cuando la instalación del dispositivo haya terminado, el controlador se instalará automáticamente después de reiniciar el equipo.
2. Ahora ya puede utilizar el dispositivo.

Soporte técnico Delock

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente support@delock.de / www.delock.es

o llamando al teléfono 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43).

El horario de atención de nuestro número de teléfono de atención al cliente es:

Lun – Vie: 9:00 – 17:30 Coste de la llamada 0,12 / min*

* Se aplicará una tarifa de conexión en función del horario de tarifas de Deutsche Telekom AG o de la compañía telefónica local.

Para llamadas fuera de Alemania, marcar el teléfono: 00493081789324

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web: www.delock.es

Cláusula final

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

Copyright

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de parte alguna de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónicamente o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.