

Delock Station d'accueil de lecteur de DD SATA > USB 2.0 / eSATA + 6 port USB HUB

Description

Cette station d'accueil de DD vous permet de connecter un DD SATA externe de 2.5" ou 3.5" via USB et eSATA et est aussi un support stable pour votre disque dur. Cette solution n'a pas besoin d'un boîtier externe car vous pouvez simplement brancher le DD directement sur la station d'accueil. Le câble USB et eSATA qui est fourni peut être utilisé pour connecter à un port USB ou eSATA libre. De plus, la station d'accueil contient aussi un hub USB à 6 ports pour utiliser des appareils USB tel un adaptateur ou un lecteur de carte. Grâce à la fonction Sauvegarde à un bouton, vous pouvez facilement synchroniser vos données en appuyant simplement sur un bouton, lorsque la station d'accueil est connecté à USB.



N° produit 61653

EAN: 4043619616534

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur:
 - 1 x USB 2.0 Type B femelle
 - 1 x eSATA 3 Gb/s à 7 broches femelle
 - 1 x prise CC
 - 1 x SATA 3 Gb/s 22 broches femelle
 - 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
 - 6 x USB Type A femelle (Hub)
- Pour 2.5" et 3.5" SATA DD
- Convient pour tous les disques durs SATA jusqu'à SATA 6 Go/s
- Débit de données:
 - USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s
 - eSATA jusqu'à 3 Go/s
- Fonction de sauvegarde: vous permet de copier / restaurer / synchroniser des données en appuyant sur un seul bouton.
- Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation avec connecteur IEC
- Entree: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Sortie: 12 V / 3 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions:
 - Intérieur: ø env. 2,1 mm
 - Extérieur: ø env. 5,5 mm
 - Longueur: env. 9,5 mm

Configuration système requise

- Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac Lion 10.7.4, Linux Kernel 2.6
- PC ou portable avec un port USB ou eSATA disponible

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil de lecteur de disque dur
- Câble USB
- Câble eSATA
- Alimentation électrique, cordon d'alimentation
- Programme de sauvegarde
- Mode d'emploi

Image

